



Anweisung für Landwirte

Erntemuster richtig ziehen

(zur ersten Qualitätseinschätzung)

Wir brauchen Ihre Muster zeitnah, um die passenden Abnehmer zu finden.

Wir können Ihre Ernte erst dann sicher vermarkten, wenn Sie uns repräsentative Erntemuster senden. Das ist wichtig, um die richtigen Qualitäten an die passenden Abnehmer zu vermarkten. Die Tipps auf dieser Seite helfen Ihnen und uns dabei.

Die Ware muss unbedingt in den Zustand bei tatsächlicher Einlagerung gebracht werden bevor das Erntemuster gezogen wird, also unmittelbar nach Vorreinigung, Trocknung etc. Das Muster muss die Lager- bzw. Liefer-Partie widerspiegeln. Ein Muster direkt aus dem Mähdrescher führt zu doppelter Bemusterung und somit doppelten Kosten.

Erntemuster repräsentieren die durchschnittlichen Eigenschaften der gesamten Partie. Wir analysieren die Erntemuster für unsere Kunden auf Rückstände und bestimmen die Qualität wie Feuchte, Fallzahl, Kleber und Sedi-Wert. Sie erhalten zur Probenahme versiegelbare Debasafe-Musterbeutel. Die ersten Analysekosten übernimmt die Marktgemeinschaft. Auf den Beuteln stehen bereits die richtigen Empfänger.

Bitte bewahren Sie ebenfalls ein Muster für Sie als Rückversicherung bei sich auf. Dafür sind separate Beutel beigelegt. Lagern Sie diese sauber, trocken, dunkel und vor Mäusen geschützt. Ideal ist ein abschließbarer Raum oder Spint und Plastikkisten mit Deckel sowie eine Nummerierung, damit Sie schnell darauf zurückgreifen können.



1,5 kg Getreide pro Beutel sind wichtig für die Analyse

Empfänger und Anzahl der Erntemuster

Musternahme von	Versand zu Kwalis	Versand zur Meyermühle	Versand zur Zöttlmühle	Versand nach Hohenkammer	Ihre Rückstellprobe
Hafer	1×				1×
Weizen	1×	1×			1×
Roggen	1×	1×			1×
Braugerste	1×			2×	1×
Brauweizen	1×			2×	1×
Dinkel	1×		1×		1×
Gemenge				1×	1×
Soja (Futter)	1×				1×

Sonderkulturen (Speise-Soja, Sonnenblumen, Lein, Raps, Senf, Hirse, Nackthafer etc.)
Beutel je nach Aufdruck Etikett versenden.

Umstellungsware: Bitte ziehen Sie nur ein Rückstellmuster zu Ihrer eigenen Rückversicherung.



Probenahme vorbereiten: Vermeiden Sie Kontaminationen im Muster

Saubere Hände

Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, Handcremes, Desinfektionsmittel und vor allem MÜCKENSPRAY!

Saubere

Probenahme-Gerätschaften

Eimer, Schaufeln, Probenstecher, Material zum Mischen von Proben z. B. Becken/ Eimer, Probenteiler

Saubere Probenbeutel

Verwenden Sie nur frische von uns gesendete Debasafe-Beutel. Die Kultur steht auf dem Beutel im Barcode!

Anleitung zur repräsentativen Probenahme

- 1** Nehmen Sie mit einem Probenstecher (Länge 1,5 – 2,0 m) je **10 Einzelproben pro Kultur** an verschiedenen Stellen im Flachlager; bei Silolagerung während des Umlaufens in geeigneten Intervallen mit der Handschaufel mindestens 10 mal.
- 2** Mischen Sie alle Einzelproben gut in einem sauberen Behälter (Eimer) und geben Sie anschließend eine Probenmenge **von mindestens 1,5 kg in jeden Debasafe-Beutel**. **Achtung: bei Dinkel im Spelz Beutel komplett befüllen.**
- 3** Beschriften Sie die Musterbeutel **sauber** (inkl. Entnahmeort, Datum, Namen des Probeziehenden, Unterschrift)
- 4** **Versenden Sie die Muster sofort** nach Probenahme an die Adressen auf den Debasafe-Beuteln **im Karton! Nicht als Beutel → Reißgefahr!**



Probenahmegerät: Probenstecher
Wird genutzt, um Getreideproben aus Transportmittel (z. B. LKW) oder im Flachlager zu ziehen. Die Länge des Probenahmestabs sollte auf die Tiefe der Erzeugnisse im Fahrzeug/ Lager abgestimmt sein.



Probenahmegerät: Handschaufel
Wird genutzt, um aus dem fließenden Strom (z. B. Elevator) oder einer Abkippung (z. B. LKW) Einzelproben zu ziehen.

Probenbehälter: Eimer
Saubere, frei von Gerüchen mit einer glatten Oberfläche, leicht zu reinigen.

ACHTUNG: Das eingesandte Muster muss die Lieferpartie widerspiegeln!

Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.

Ihre Ansprechpartner in der Qualitätssicherung:



Melanie Fiebig
Qualitätssicherung
Tel: 08137 9318-887
qs@naturland-markt.de



Elisabeth Müllner
Qualitätssicherung
Tel: 08137 9318-885
qs@naturland-markt.de